

Telin

Čtěte před uvedením do provozu tento manuál
Uschovejte tento manuál pro pozdější použití

Vážený zákazníku,

Děkujeme Vám za zakoupení bytového telefonu HT 255 ke komunikačnímu systému TWIDIB a věříme, že s naším výrobkem budete plně spokojeni.

**Uživatelský manuál****HT 255****Bytový telefon
pro systém TWIDIB**

POPIS FUNKCE

Bytový telefon HT 255 funguje jako běžný domácí telefon.

Spojení lze navázat od dveřní stanice (od tabla) k telefonu krátkým stisknutím příslušného tlačítka. Telefon poté v bytě zazvoní (zahraje jednoduchou melodii). Nyní má uživatel možnost během 30 sekund zvednout sluchátko a začít hovořit s návštěvníkem. **Mikrofon ve sluchátku je směrový, je nutno mluvit přímo do mikrofону.** Na hovor je vyhrazeno max. 45 sekund (běžně stačí 15-20 sekund). Po této době je hovor automaticky ukončen (aby nedocházelo k blokování linky náhodným vyvěšením sluchátka). 10 sekund před ukončením hovoru se ozve pípání, které indikuje blížící se konec hovoru. Dobu hovoru lze prodloužit o dalších 45 sekund stisknutím sluchátkového spínače na dobu 1 sekundy. Hovor je zcela soukromý (žádný další uživatel nemůže odposlouchávat). V případě nezavěšení (příp. náhodného vyvěšení) sluchátka dojde po 45 s k ukončení spojení, ostatní funkce zůstávají v provozu. Na zbytek systému nemá vyvěšení sluchátka žádný vliv.

Funkce:

- **tlačítko se symbolem 'klíč'** Po stisknutí tlačítka je aktivován zámek ve vchodových dveřích, dveře jsou odblokovány a návštěvník může vstoupit do domu. Funkce je aktivní stále, i mimo hovor.
- **tlačítko se symbolem 'žárovka'** Po stisknutí tlačítka je aktivováno osvětlení chodby (pokud bylo instalováno napojení na schodišťový automat). Funkce je aktivní stále, i mimo hovor.
- **kombinace tlačítek se symboly 'klíč' a 'žárovka'** Stisknutím obou tlačítek současně na dobu 3 vteřin dojde k vypnutí zvonění na telefonu. Aktivace funkce je potvrzena dlouhým pípnutím a vypnutí zvonění je indikováno blikající kontrolkou (LED-ka) pod tlačítky. Funkce se zruší opětovným stisknutím kombinace tlačítek na dobu 3 vteřin (opět potvrzeno dlouhým pípnutím) – kontrolka přestane blikat a telefon se vrátí do původního stavu.

Funkce slouží pro uživatele, kteří si nepřejí být po určitou dobu rušeni (lidé po noční, malé děti apod.).

Funkce otevření dveří ('klíč') a rozsvícení světla ('žárovka') zůstávají po dobu vypnutí zvonění aktivní.

- **tlačítko se symbolem 'šipka'** Není v této verzi využito.
- **melodie** Telefon má nastavitelných celkem 6 jednoduchých vyzváněcích melodií. Z toho jsou 4 melodie od dveřní stanice a 2 melodie od etážového tlačítka (tlačítko u bytových dveří). Přenastavení těchto melodií dle požadavků uživatele provede na požádání zaškolená osoba (domovní důvěrník, technik domu ...).
- **další možnosti** U telefonu je možné doplnit modul pro spínání přídavného zvonku, a to buď zvonku (gongu) připojeného vodiči (s vlastním napájením), nebo zvonku bezdrátového. Úpravu provedeme na vyžádání, variantu bezdrátového zvonku máme ve standardní nabídce. Cena je dle konkrétních požadavků.

vyrábí a dodává:

Telin & Allebacker s.r.o.
Lanšperk 34
562 01 Ústí nad Orlicí

mobil +420 777 723 223
tel. +420 465 543 356
fax +420 465 543 312

telin@telin.cz
www.telin.cz